



Elektrická schémata vozidel IVECO TRAKKER (EURO 4/5)

2. vydání, 02/2012

Tuto příručku vydává:
MAZRI, spol.s r.o.
Vrátnova 1154/159
621 00 Brno

Všechna práva vyhrazena.

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5


OBSAH

Schéma č.: 1	Klíč ke čtení elektrických schémat IVECO a označování elektrických kabelů	5	Schéma č.: 44	ABS	51
Schéma č.: 2	Propojovací jednotka (UCI)	6	Schéma č.: 45	Vyhřívání a ventilace kabiny	52
Schéma č.: 3	Osazení hlavní propojovací jednotky (UCI) - relé	7	Schéma č.: 46	Klimatizace s ručním ovládáním	53
Schéma č.: 4	Osazení hlavní propojovací jednotky (UCI) - pojistky na BC3	8	Schéma č.: 47	Přídavné teplovodní topení s ručním ovládáním	54
Schéma č.: 5	Osazení hlavní propojovací jednotky (UCI) - pojistky v držácích	9	Schéma č.: 48	Přídavné teplovzdušné topení s ručním ovládáním	55
Schéma č.: 6	Přídavné pojistky na držáku baterií	11	Schéma č.: 49	EuroTronic 2	56
Schéma č.: 7	Umístění elektronických řídicích jednotek	12	Schéma č.: 50	Intarder ZF	57
Schéma č.: 8	Stěnové průchody	13	Schéma č.: 51	Elektronická řídicí jednotka EM (vedlejší pohon)	58
Schéma č.: 9	Umístění svorkovnic uvnitř kabiny	14	Schéma č.: 52	Autorádio	59
Schéma č.: 10	Umístění svorkovnic v rámu	16	Schéma č.: 53	Odpovidač baterií (IGC)	60
Schéma č.: 11	Nástavbářské konektory kabiny	17	Schéma č.: 54	Elektrický odpojovač baterií (TGC) pro normu ADR	61
Schéma č.: 12	Napájení přímo z baterií (+bat)	18	Schéma č.: 55	Elektrický odpojovač baterií (TGC) pro normu ADR	62
Schéma č.: 13	Napájení po odpojovači baterií (+30)	19			
Schéma č.: 14	Napájení po odpojovači baterií (+30)	20			
Schéma č.: 15	Napájení po odpojovači baterií (+30)	21			
Schéma č.: 16	Napájení po odpojovači baterií (+30)	22			
Schéma č.: 17	Napájení po klíčku spínací skříňky (+15)	23			
Schéma č.: 18	Napájení po klíčku spínací skříňky (+15)	24			
Schéma č.: 19	Napájení po klíčku spínací skříňky (+15)	25			
Schéma č.: 20	IVECO Body Controller 3	26			
Schéma č.: 21	IVECO Body Controller 3	27			
Schéma č.: 22	IVECO Body Controller 3	28			
Schéma č.: 23	IVECO Body Controller 3	29			
Schéma č.: 24	Tachograf/přístrojový panel	30			
Schéma č.: 25	Diagnostická zásuvka vozidla	31			
Schéma č.: 26	Řídicí jednotka rozhraní ovládání na volantu SWI	32			
Schéma č.: 27	Modul dverí řidiče DDM a modul lůžka BM	33			
Schéma č.: 28	Modul dverí spolujezdce PDM	34			
Schéma č.: 29	Zpětná zrcátka	35			
Schéma č.: 30	Elektronická řídicí jednotka VCM	36			
Schéma č.: 31	Elektronická řídicí jednotka EDC 7 (konektor B)	38			
Schéma č.: 32	Elektronická řídicí jednotka EDC 7 (konektory A/C, F2B)	39			
Schéma č.: 33	Elektronická řídicí jednotka EDC 7 (konektory A/C, F3A a F3B)	40			
Schéma č.: 34	Elektronická řídicí jednotka UDS (DCU15)	41			
Schéma č.: 35	Elektronická řídicí jednotka MET (konektor A)	42			
Schéma č.: 36	Elektronická řídicí jednotka MET (konektor P)	43			
Schéma č.: 37	Elektronická řídicí jednotka MET (konektor C)	44			
Schéma č.: 38	Datové sběrnice CAN IDB	45			
Schéma č.: 39	Datové sběrnice CAN BCB	46			
Schéma č.: 40	Datové sběrnice CAN VDB	47			
Schéma č.: 41	Datové sběrnice CAN ECB	48			
Schéma č.: 42	ECAS 4X2	49			
Schéma č.: 43	ECAS 4x4	50			

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 1 Klíč ke čtení elektrických schémat IVECO a označování elektrických kabelů




Poznámky:

LEGENDA:

ČÍSLOVÁNÍ A BAREVNÁ OZNAČENÍ KABELŮ IVECO


1111	modrý	optická a zvuková znamení
2222	bílý	osvětlení - hlavní světlomety
3333	žlutý	boční, zadní a poziční osvětlení
4444	šedý	vnitřní osvětlení kabiny
5555	oranžový	optická znamení a měřící prvky
6666	fialový	optická znamení
7777	červený	napájení z baterií (+30)
8888	zelený	napájení po klíčku (+15)
9999	růžový	elektricky ovládané mechanické části
0000	hnědý	ukostření (31)



www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 2 Propojovací jednotka (UCI)

Obrázek 1



LEGENDA:

Osazení hlavní propojovací jednotky (UCI)

Obrázek 1


- 1 Držák přídavných pojistek (1, 2 a 3)
- 2 Ovládač vozidla (Body Controller 3)
- 3 Držák mikro relé
- 4 Držák maxi relé
- 5 OBD diagnostická zásuvka

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 3 Osazení hlavní propojovací jednotky (UCI) - relé

Obrázek 2



LEGENDA:


25200	Relé spouštění motoru	F
25213	Relé napájení spotřebičů po klíčku spínací skříňky přímo z baterií	G
----	-----	H
----	-----	I
----	-----	L
25805	Relé volby houkaček	1
25337	Relé přídavného teplovodního topení	2
----	-----	3
25352	Relé zavírání střešního víka kabiny	4
25325	Relé přídavného teplovodního topení	5
----	-----	6
25351	Relé otevírání střešního víka kabiny	7
25310	Relé ručně ovládané klimatizace	8
25874	Relé ručně ovládané klimatizace	9
25737	Relé sepnutí elektro-magnetické spojky ventilátoru chlazení motoru	10
25332B	Relé ručně ovládané klimatizace	11
25322	Relé ručně ovládané klimatizace	12
25705	Relé diagnostiky vozidla	13
25332A	Relé ručně ovládané klimatizace	14
25327	Relé ručně ovládané klimatizace	15
25740	Relé umožnění spuštění ostříkovačů světlometů	16
25203	Relé rozepnutí elektrického odpojovače baterií	17
25903	Relé odpojovače baterií	17
25202	Relé sepnutí elektrického odpojovače baterií	18

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 4 Osazení hlavní propojovací jednotky (UCI) - pojistky na BC3

Obrázek 3



LEGENDA:


F01	----- (+15/1, 10 A)
F02	----- (+15/1, 20 A)
F03	Napájení VCM (+30, 10 A)
F04	Tachograf, modul lůžka, centrální zamýkání (+bat, 5 A)
F05	----- (+30, 20 A)
F06	----- (+30, 20 A)
F07	----- (+30, 20 A)
F08	----- (+30, 20 A)
F09	Elektronická řídicí jednotka EM (+30, 10 A)
F10	Houkačka (+30, 10 A)
F11	Měnič napětí, osvětlení lehátek (+30, 20 A)
F12	Vyhřívání vysoušeče (+15, 10 A)
F13	Elektronická řídicí jednotka EM (+30, 10 A)
F14	Zapalovač, diagnostická zásuvka (+30, 10 A)
F15	Rádio, klimatizace (+15, 5 A)
F16	----- (+15/1, 20 A)

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 5 Osazení hlavní propojovací jednotky (UCI) - pojistky v držácích

Obrázek 4



LEGENDA:

70602

- 1 Modul dveří řidiče/stahování okna řidiče (+30/+15, 20/15 A)
- 2 Modul dveří spolujezdce/stahování okna spolujezdce (+30/+15, 20/15 A)
- 3 Elektronická řídicí jednotka motoru (+30, 30 A)
- 4 Elektronická řídicí jednotka ABS (+15, 5 A)
- 5 ----- (+30, 15 A)
- 6 Elektronická řídicí jednotka ABS (+30, 15 A)

70605

- 1 Chladnička, systém mýtného, OBD, telematika, ventilace kabiny (+bat, 10 A)
- 2 Elektronické řídicí jednotky ECAS/EM (+15, 5 A)
- 3 Elektronická řídicí jednotka ECAS (+30, 7,5 A)
- 4 Elektronické řídicí jednotky retardéru/ABS (+30, 10 A)
- 5 Elektronická řídicí jednotka retardéru (+15, 10 A)
- 6 Vyhřívané sedačky, centrální mazání, centrální zamykání s dálkovým ovládáním (+15, 7,5 A)

70001


- 1 Elektronická řídicí jednotka převodovky (+30, 10 A)
- 2 Klimatizace (+30, 15 A)
- 3 Klimatizace (+30, 5 A)
- 4 Přídavné topení (+30, 15 A)
- 5 Přídavné topení (+30, 5 A)
- 6 Stropní osvětlení (+30, 5 A)
- 7 Automatická klimatizace, vyhřívané čelní sklo, systém mýtného, telematika, navigace (+15, 10 A)
- 8 Majáky, ostříkovače světlometů (+30, 10 A)

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 5 Osazení hlavní propojovací jednotky (UCI) - pojistky v držácích

Obrázek 4




LEGENDA:
(pokračování)

- | | |
|--------------|--|
| 70401 | |
| 1 | Sluneční clona (+15, 7,5 A) |
| 2 | ---- (---, 10 A) |
| 3 | ---- (+30, 10 A) |
| 4 | Vnitřní osvětlení kabiny 12 V (---, 5 A) |
|
 | |
| 70402 | |
| 1 | Vyhřívání čelního skla (+30, 25 A) |
| 2 | Elektro-magnetický ventil turbodmychadla VGT, posilovač řazení (+15, 10 A) |
| 3 | Vyhřívána zpětná zrcátka (+15, 15 A) |
| 4 | Vyhřívání čelního skla (+30, 25 A) |
|
 | |
| 70403 | |
| 1 | Elektronická řídicí jednotka EM (+30, 15 A) |
| 2 | Elektronická řídicí jednotka EM (+30, 15 A) |
| 3 | Automatická klimatizace (+15, 5 A) |
| 4 | Systém SCR - vstříkování AdBlue (+bat, 20 A) |

Poznámky:

Obrázek 5



LEGENDA:


- A** Utěsněná skříň držáku pojistek
- 1 MET (+30, 30 A)
- 2 MET (+30, 30 A)
- 3 -----
- 4 -----
- 5 Proudová zásuvka ABS připojného vozidla (+30, 30 A)
- 6 -----

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 7 Umístění elektronických řídicích jednotek

Obrázek 6



LEGENDA:


- 1 Modul dveří spolujezdce (PDM)
- 2 Elektronicky řízené vzduchové odpružení (ECAS)
- 3 Centrální zamykání
- 4 Řídicí jednotka dodatečných montáží - vedlejší pohon (EM)
- 5 Řídicí jednotka vozidlových systémů (VCM)
- 6 ABS
- 7 Řídicí jednotka podvozku (MET)
- 8 Přístrojový panel
- 9 Modul dveří řidiče (PDM)
- 10 Řídicí jednotka motoru (ECM - EDC 7)
- 11 Řídicí jednotka SCR (UDS - AdBlue)
- 12 Modul lžžka (BM)
- 13 Rozhraní na volantu vozidla (SWI)
- 14 Řídicí jednotka kabiny (IBC)

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 8 Stěnové průchodyky

Obrázek 7



LEGENDA:


- A** Neosazená (bílá)
- B** ECAS a vyhřívaný vysoušec (hnědá)
- C** ABS, ASR a SCR (žlutá)
- D** ECAS a vyhřívaný vysoušec (modrá)
- E** Neosazená (zelená)

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 9 Umístění svorkovnic uvnitř kabiny

Obrázek 8



LEGENDA:


ST01	Svorkovnice spínací skříňky
ST02	Svorkovnice sloupku řízení
ST03	Svorkovnice omezovače rychlosti/ovládání Cruise
ST05	Svorkovnice připojení systému automatizované převodovky
ST06A	Svorkovnice kabelového svazku prostoru na straně
ST06B	Svorkovnice tachografu
ST06C	Svorkovnice systému mýtného (Toll Collect)
ST07A	Svorkovnice spotřebičů v přední části prostoru spolujezdce
ST07B	Svorkovnice navigace a telematických systémů
ST07C	Svorkovnice vyhřívání čelního skla
ST07D	Svorkovnice majáků
ST08A	Svorkovnice modulu dveří řidiče (DDM)
ST08B	Svorkovnice dveří na straně řidiče
ST09A	Svorkovnice modulu dveří spolujezdce (PDM)
ST09B	Svorkovnice dveří na straně spolujezdce
ST10	Svorkovnice vnitřního osvětlení přístrojů
ST11	Svorkovnice návěsových brzdy
ST12	Svorkovnice elektrického propojení ABS/EBS tahače a přípojného vozidla
ST13	Svorkovnice datové sběrnice CAN přídavného teplovzdušného topení
ST14	Nástavbářský konektor uvnitř kabiny (ECAS)
ST14A	Nástavbářský konektor uvnitř kabiny
ST14B	Nástavbářský konektor uvnitř kabiny
ST14C	Nástavbářský konektor uvnitř kabiny (automatická převodovka)
ST15	Svorkovnice připojení spotřebičů vysoké střechy kabiny
ST19	Svorkovnice přídavného topení
ST20	Svorkovnice klimatizace
ST21	Svorkovnice elektro-magnetického ventilu recirkulace chladicí kapaliny
ST23	Svorkovnice antény imobilizéru
ST24	Svorkovnice datové sběrnice CAN klimatizace
ST25	Svorkovnice retardéru
ST26A	Svorkovnice systému ECAS
ST26B	Svorkovnice systému ABS/EBS

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 9 Umístění svorkovnic uvnitř kabiny

Obrázek 8



LEGENDA:

(pokračování)


ST28	Svorkovnice majáků
ST30	Svorkovnice předpřípravy ADR (tachograf)
ST31	Svorkovnice dálkového ovládání systému ECAS
ST31A	Svorkovnice spotřebičů v zadní části kabiny
ST31B	Svorkovnice přídavného teplovzdušného topení
ST31C	Svorkovnice teplotního snímače přídavného teplovzdušného topení
ST31L	Svorkovnice levé vyhřívané sedačky
ST31R	Svorkovnice pravé vyhřívané sedačky
ST34	Svorkovnice předpřípravy klimatizace/ovládání mechanické převodovky
ST35/1	Svorkovnice ručně ovládané klimatizace
ST35/2	Svorkovnice ručně ovládané klimatizace
ST36	Svorkovnice elektrického odpojovače
ST37	Svorkovnice systému mýtného (Toll Collect)
ST39	Svorkovnice uzávěrky diferenciálu
ST40	Svorkovnice navigace a telematických systémů
ST42	Svorkovnice napájení modulu dveří (DDM/PDM)
ST44	Svorkovnice centrálního uzamykání s dálkovým ovládáním
ST45	Svorkovnice autorádia 24 V
ST48	Svorkovnice řídicí jednotky EM (vedlejší pohon)
ST56	Svorkovnice předpřípravy ADR (+15 pro alternátor)
ST63	Svorkovnice datové sběrnice CAN přídavného teplovodního topení
ST79A	Svorkovnice vnějšího předního připojení kabiny
ST79B	Svorkovnice ostříkovačů světlometů a elektrické
ST79D	Svorkovnice brzdového pedálu (ABS)
STY1	Svorkovnice spojkového spínače
ST	Svorkovnice systému ECAS

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 10 Umístění svorkovnic v rámu

Obrázek 9



LEGENDA:


ST54	Svorkovnice předpřípravy automatické převodovky
ST55A	Svorkovnice systému SCR (AdBlue)
ST55B	Svorkovnice systému SCR (AdBlue)
ST64	Svorkovnice volného připojení 15ti kolíkové proudové zásuvky
ST65	Svorkovnice datové sběrnice CAN pro přípojné vozidlo (vedlejší pohon s modulem EM)
ST67	Svorkovnice elektro-magnetického ventilu dávkovacího modulu AdBlue systému SCR
ST68	Svorkovnice teplotního snímače systému SCR
ST69	Svorkovnice retardéru
ST70	Svorkovnice elektro-magnetického ventilu ASR
ST72	Svorkovnice spínače opotřebení brzd třetí nápravy a nápravové uzávěrky diferenciálu
ST73/1	Svorkovnice pravého spínače opotřebení brzd první pření nápravy
ST73/2	Svorkovnice levého spínače opotřebení brzd první pření nápravy
ST73/3	Svorkovnice pravého spínače opotřebení brzd druhé pření nápravy
ST73/4	Svorkovnice levého spínače opotřebení brzd druhé pření nápravy
ST75A	Svorkovnice levého spínače opotřebení brzd druhé pření nápravy
ST75B	Svorkovnice levého spínače opotřebení brzd druhé pření nápravy
ST80	Svorkovnice mechanické převodovky
ST81A	Svorkovnice předního osvětlení
ST82	Svorkovnice kabelového svazku motoru
ST83	Svorkovnice kabelového svazku motoru
ST86	Svorkovnice elektrického odpojovače
ST87	Svorkovnice elektrického odpojovače
ST91	Svorkovnice vedlejšího pohunu 1 (DMI)
ST92	Svorkovnice vedlejšího pohunu 2 (DMI)
ST93	Svorkovnice vedlejšího pohunu 3 (DMI)

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 11 Nástavbářské konektory kabiny


Obrázek 10



LEGENDA:

Svorkovnice ST14A (Obrázek 10)		
kabel	funkce	kolík
8892	Signál spuštění motoru	1
0151	Signál vypnutí motoru	2
1165	Napájení brzdových světel nástavby	3
5515	Signál zastavení vozidla	4
6656	Signál parkovací brzdy	5
-	-	6
5155	Obrysová světla	7
7778	Stav motoru (spuštěný/vypnutý)	8
8050	Signál neutrálu převodovky	9
2268	Signál zařazení zpětné rychlosti	10
8879	Napájení po klíčku (+15)	11
8156	Předpříprava pro Cruise Control (SET+)	12
8157	Předpříprava pro Cruise Control (SET-)	13
8154	Předpříprava pro Cruise Control (OFF)	14
8155	Předpříprava pro Cruise Control (RESUME)	15
0152	Přepínání ovládání Cruise Control	16
0000	Ukostření	17
0131	Předpříprava pro vedlejší pohon 1	18
0132	Předpříprava pro vedlejší pohon 2	19
0123	Předpříprava pro vedlejší pohon 3	20
7772	Napájení z baterií (+30)	21

Obrázek 11




Svorkovnice ST14B (Obrázek 11)		
kabel	funkce	kolík
172	Signál druhého omezovače rychlosti	1
-	-	2
9963	Signál o stavu spojky	3
5542	Signál pracovního rozsahu rychlosti	4
1113	Signál výstražných světel	5
-	-	6
-	-	7
5584	Signál otáček motoru	8
3333	Signál vnějšího osvětlení	9

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 12 Napájení přímo z baterií (+bat)




LEGENDA:

20000	Baterie
25202	Relé sepnutí elektrického odpojovače baterií
25203	Relé rozepnutí elektrického odpojovače baterií
25900	Relé odpojovače baterií
40011	Elektronický tachograf
50005	Přístrojový panel s mikroprocesorem, ukazateli a kontrolkami
52502	Spinací skříňka
70000	Držák 6 pojistek
70058	Držák pro jednu pojistku 20 A
70403	Držák 4 pojistek
70605	Držák 6 pojistek
72006	Zásuvka (7mi kolíková) pro ABS/EBS přípojněho vozidla
72022	Svorkovnice (2 kolíky) pro spuštění motoru z vnějšku vozidla
72069	Diagnostická (16ti kolíková) zásuvka OBD
85140	Elektronická řídící jednotka systému SCR (DCU15)
86029	Elektronická řídící jednotka centrálního uzamykání dveří
86053	Modul lůžka (BM)
86116	Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller)
86128	Elektronická řídící jednotka podvozku (MET)
89000	Chladnička

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 13 Napájení po odpojovači baterií (+30)




LEGENDA:

03000	Alternátor
08000	Spouštěč
20000	Baterie
25200	Relé spouštění motoru
25202	Relé sepnutí elektrického odpojovače baterií
25203	Relé rozepnutí elektrického odpojovače baterií
25213	Relé napájení spotřebičů po klíčku spínací skříňky přímo z baterií
25222	Relé umožnění spuštění žhavení motoru
25705	Relé diagnostiky vozidla
25900	Relé odpojovače baterií
52502	Spínací skříňka
61121	Odpor žhavení ve sběrači sání
70058	Držák pro jednu pojistku 20 A
70602	Držák 6 pojistek
72021	Diagnostická (30ti kolíková) zásuvka vozidla
85150	Elektronická řídící jednotka motoru
86116	Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller)
86123	Modul rozhraní ovládání na volantu (SWI)
86132	Elektronická řídící jednotka vozidla (VCM)

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 14 Napájení po odpojovači baterií (+30)




LEGENDA:

20000	Baterie
22000	Houkačka
25805	Relé volby houkaček
25900	Relé odpojovače baterií
39020	Osvětlení popelníku
52200	Přepínač volby houkaček
68003	Zesilovač
68005	Měnič napětí 24 V/12 V
70602	Držák 6 pojistek
72021	Diagnostická (30ti kolíková) zásuvka vozidla
72022	Konektor rozhraní řídicích jednotek DMI/EM
78203	Elektro-magnetický ventil tlakové houkačky
85000	Zapalovač
86116	Elektronická řídicí jednotka kabiny (Body Controller)
86119	Modul dveří řidiče (DDM)
86120	Modul dveří spolujezdce (PDM)
86123	Modul rozhraní ovládání na volantu (SWI)
88000	Elektronická řídicí jednotka ABS/ASR
ST14A	Nástavbářský konektor uvnitř kabiny

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 15 Napájení po odpojovači baterií (+30)




Poznámky:

LEGENDA:

20000	Baterie
25310	Relé ručně ovládané klimatizace
25325	Relé přídavného teplovodního topení
25332	Relé ručně ovládané klimatizace
25337	Relé přídavného teplovodního topení
25740	Relé umožnění spuštění ostříkovačů světlometů
25874	Relé ručně ovládané klimatizace
32010	Maják
39030	Osvětlení boční skřínky kabiny
39034	Svítilna bílého/červeného vnitřního osvětlení kabiny
52003	Spínač spuštění přídavného teplovzdušného topení
52013	Spínač spuštění přídavného teplovodního topení
52035	Spínač s vestavěnou kontrolkou zapnutí majáku
53593	Přepínač vnitřního osvětlení kabiny
61137	Spínač osvětlení boční skřínky kabiny (na nářadí)
66005	Odpor proudového omezovače soustavy přídavného teplovodního topení
70001	Elektrické čerpadlo ostříkovačů světlometů
78237	Držák 8 pojistek
82000	Elektro-magnetický ventil oběhu chladicí kapaliny
84000	Skupina ovládačů elektrického vyhřívání kabiny
84001	Přídavné teplovodní topení
84005	Přídavné teplovzdušné topení
84006	Elektronická řídící jednotka přídavného topení
86004	Ovládací jednotka (časovač) přídavného topení
86116	Elektronická řídící jednotka automatizované převodovky
86129	Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller)
	Modul ovládání rádia (MC-NET)

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 16 Napájení po odpojovači baterií (+30)




LEGENDA:

20000	Baterie
25306	Relé elektrického vyhřívání a odmrzování čelního skla
25818	Relé vyhřívání čelního skla
25900	Relé odpojovače baterií
39009	Lampa na čtení
52001	Spínač s vestavěnou kontrolkou vyhřívání čelního skla
61106	Odpor vyhřívání čelního skla
61108	Odpor proudového omezovače soustavy vyhřívání čelního skla
68003	Zesilovač
68005	Měnič napětí 24 V/12 V
70001	Držák 8 pojistek
70401	Držák 4 pojistek
70402	Držák 4 pojistek
70403	Držák 4 pojistek
70605	Držák 6 pojistek
72025	Zásuvka (2 kolíky) napájení spotřebičů - 12 V
72026	Zásuvka (2 kolíky) napájení telefonu - 12 V
86015	Elektronická řídící jednotka retardéru
86023	Elektronická řídící jednotka systému WABCO ECAS
86026	Elektronický modul připojení nástavbářských okruhů
86116	Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller)
86126	Elektronický modul připojení nástavbářských okruhů

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 17 Napájení po klíčku spínací skřínky (+15)




LEGENDA:

03000	Alternátor
20000	Baterie
25213	Relé napájení spotřebičů po klíčku spínací skřínky přímo z baterií
25310	Relé ručně ovládané klimatizace
25332A	Relé ručně ovládané klimatizace
25705	Relé diagnostiky vozidla
25900	Relé odpojovače baterií
40011	Elektronický tachograf
50005	Přístrojový panel s mikroprocesorem, ukazateli a kontrolkami
52312	Přepínač ovládání výšky světlometů
52502	Spínací skřínka
53511	Spínač signalizace sklopené kabiny
61104	Odpor vyhřívání vzduchu vysoušeče
68003	Zesilovač
70058	Držák pro jednu pojistku 20 A
72021	Diagnostická (30ti kolíková) zásuvka vozidla
85140	Elektronická řídící jednotka systému SCR (DCU15)
85150	Elektronická řídící jednotka motoru
86116	Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller)
86128	Elektronická řídící jednotka podvozku (MET)
86132	Elektronická řídící jednotka vozidla (VCM)
ST14A	Nástavbářský konektor uvnitř kabiny

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 18 Napájení po klíčku spínací skříňky (+15)




Poznámky:

LEGENDA:

- 25213 Relé napájení spotřebičů po klíčku spínací skříňky přímo z baterií
- 52005 Spínač s vestavěnou kontrolkou ovládání zpětných vyhřívání zrcátek
- 52502 Spínací skříňka
- 53606 Magnetický spínač spojkového válce k ochraně synchronizátorů mechanické převodovky
- 70402 Držák 4 pojistek
- 70403 Držák 4 pojistek
- 70605 Držák 6 pojistek
- 78009 Elektro-magnetický ventil plnění okruhu ovládání turbodmychadla (VGT)
- 78182 Elektro-magnetický ventil ochrany synchronizátorů mechanické převodovky
- 85006 Vyhřívání a elektrické nastavování zpětného zrcátka (hlavní)
- 85007 Vyhřívání a elektrické nastavování zpětného zrcátka (přibližovací)
- 85008 Vyhřívání a elektrické nastavování zpětného zrcátka (širokoúhlé)
- 85009 Vyhřívání předního zpětného zrcátka
- 85036 Vyhřívání sedačky řidiče
- 85038 Vyhřívání sedačky spolujezdce
- 86004 Elektronická řídící jednotka automatizované převodovky
- 86015 Elektronická řídící jednotka retardéru
- 86023 Elektronická řídící jednotka systému WABCO ECAS
- 86029 Elektronická řídící jednotka centrálního uzamykání dveří
- 86038 Elektronická řídící jednotka centrálního mazání
- 86116 Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller)


www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 19 Napájení po klíčku spínací skříňky (+15)



www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 20 IVECO Body Controller 3




LEGENDA:

03000	Alternátor
20000	Baterie
25202	Relé sepnutí elektrického odpojovače baterií
25203	Relé rozepnutí elektrického odpojovače baterií
25213	Relé napájení spotřebičů po klíčku spínací skřínky přímo z baterií
25705	Relé diagnostiky vozidla
25900	Relé odpojovače baterií
40011	Elektronický tachograf
50003	Přístrojový panel s mikroprocesorem, ukazateli a kontrolkami
52502	Spínací skřínka
70058	Držák pro jednu pojistku 20 A
72021	Diagnostická (30ti kolíková) zásuvka vozidla
85150	Elektronická řídící jednotka motoru
86029	Elektronická řídící jednotka centrálního uzamykání dveří
86053	Modul lůžka (BM)
86116	Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller)
86119	Modul dveří řidiče (DDM)
86120	Modul dveří spolujezdce (PDM)
86123	Modul rozhraní ovládání na volantu (SWI)
86128	Elektronická řídící jednotka podvozku (MET)
86132	Elektronická řídící jednotka vozidla (VCM)

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 21 IVECO Body Controller 3




LEGENDA:

25010	Relé umožnění spuštění motoru s převodovkou v
30010	Přídavný dálkový světlomet
34011	Světlomet pracovního osvětlení
37001	Přední obrysová svítílna
39000	Stropní osvětlení vnitřního prostoru kabiny
39003	Osvětlení nástupních schůdků kabiny
39034	Svítidla bílého/červeného vnitřního osvětlení kabiny
52009	Spínač s vestavěnou kontrolkou pracovního světla
52024	Spínač s vestavěnou kontrolkou přídavných světlometů
52300	Přepínač vnitřního osvětlení kabiny
52302	Spínač s vestavěnou kontrolkou varovních světel
52304	Spínač předních mlhových světel a umožnění zapnutí zadních mlhových světel
52307	Přepínač vnějšího osvětlení
52312	Přepínač ovládání výšky světlometů
53315	Spínač zadních mlhových světel
52326	Přepínač bílého/červeného osvětlení uvnitř kabiny
70000	Držák 6 pojistek
70001	Držák 8 pojistek
85023	Elektro-motor zámku dveří
86116	Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller)

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 22 IVECO Body Controller 3




Poznámky:

LEGENDA:

22000	Houkačka
25740	Relé umožnění spuštění ostříkovačů světlometů
25805	Relé volby houkaček
42045	Snímač venkovní teploty
42100	Spínač nízkého tlaku v okruhu brzd přední nápravy
42101	Spínač nízkého tlaku v okruhu brzd zadní nápravy
42102	Spínač zatažené parkovací brzdy
44035	Spínač nízké hladiny kapaliny v nádobce ostříkovačů
44036	Spínač nízké hladiny chladicí kapaliny motoru
52200	Přepínač volby houkaček
53511	Spínač signalizace sklopené kabiny
61104	Odpor vyhřívání vzduchu vysoušeče
64000	Elektrické čerpadlo ostříkovačů čelního skla
65000	Jednotka stěračů čelního skla
66005	Elektrické čerpadlo ostříkovačů světlometů
68003	Zesilovač
68005	Měnič napětí 24 V/12 V
70001	Držák 8 pojistek
78062	Elektro-magnetický ventil regenerace elektronicky řízeného vysoušeče
78063	Elektro-magnetický ventil odtlakování elektronicky řízeného vysoušeče
78203	Elektro-magnetický ventil tlakové houkačky
85023	Elektro-motor zámku dveří
86029	Elektronická řídící jednotka centrálního uzamykání dveří
86116	Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller)
86123	Modul rozhraní ovládání na volantu (SWI)
86128	Elektronická řídící jednotka podvozku (MET)
86132	Elektronická řídící jednotka vozidla (VCM)

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 23 IVECO Body Controller 3




LEGENDA:

- 12015 Elektro-motor ovládání klapky nasávání vzduchu
- 25351 Relé otevírání střešního víka kabiny
- 25352 Relé zavírání střešního víka kabiny
- 39020 Osvětlení popelníku
- 52003 Spínač spuštění přídavného teplovzdušného topení
- 52044 Spínač řazení uzávěrky diferenciálu
- 52045 Spínač řazení předního náhonu
- 53022 Spínač řazení přední uzávěrky diferenciálu
- 53306 Spínač ovládání střešního víka kabiny
- 53316 Přepínač ovládání elektrického odpojovače baterií
- 53604 Spínač spuštění návěsové brzdy
- 70001 Držák 8 pojistek
- 72021 Diagnostická (30ti kolíková) zásuvka vozidla
- 72072 Konektor rozhraní řídicích jednotek DMI/EM
- 82000 Skupina ovládačů elektrického vyuřívání kabiny
- 85000 Zapalovač
- 86116 Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller)
- ST14A Nástavbářský konektor uvnitř kabiny

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 24 Tachograf/přístrojový panel




LEGENDA:

- | | |
|-------|--|
| 40011 | Elektronický tachograf |
| 50005 | Přístrojový panel s mikroprocesorem, ukazateli a kontrolkami |
| 53538 | Spínač signalizace sklopené nástavby sklápěče |
| 72006 | Zásuvka (7mi kolíková) pro ABS/EBS přípojněho vozidla |
| 72021 | Diagnostická (30ti kolíková) zásuvka vozidla |
| 86116 | Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller) |
| 86132 | Elektronická řídící jednotka vozidla (VCM) |

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 25 Diagnostická zásuvka vozidla




LEGENDA:

- | | |
|-------|--|
| 40011 | Elektronický tachograf |
| 40032 | Snímač tachografu a tachometru |
| 50005 | Přístrojový panel s mikroprocesorem, ukazateli a kontrolkami |
| 72021 | Diagnostická (30ti kolíková) zásuvka vozidla |
| 84000 | Přídavné teplovodní topení |
| 84005 | Elektronická řídicí jednotka přídavného topení |
| 85140 | Elektronická řídicí jednotka systému SCR (DCU15) |
| 85150 | Elektronická řídicí jednotka motoru |
| 86004 | Elektronická řídicí jednotka automatizované převodovky |
| 86015 | Elektronická řídicí jednotka retardéru |
| 86023 | Elektronická řídicí jednotka systému WABCO ECAS |
| 86116 | Elektronická řídicí jednotka kabiny (Body Controller) |
| 86119 | Modul dveří řidiče (DDM) |
| 86120 | Modul dveří spolujezdce (PDM) |
| 86126 | Elektronický modul připojení nástavbářských okruhů |
| 86132 | Elektronická řídicí jednotka vozidla (VCM) |
| 88000 | Elektronická řídicí jednotka ABS/ASR |
| ST14A | Nástavbářský konektor uvnitř kabiny |
| ST14B | Nástavbářský konektor uvnitř kabiny |

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 26 Řídící jednotka rozhraní ovládání na volantu SWI




LEGENDA:

- | | |
|-------|---|
| 25805 | Relé volby houkaček |
| 54030 | Pákový přepínač pod volantem se 4 funkcemi |
| 54033 | Pákový přepínač pod volantem se 6 funkcemi |
| 86116 | Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller) |
| 86123 | Modul rozhraní ovládání na volantu (SWI) |

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 27 Modul dveří řidiče DDM a modul lůžka BM




LEGENDA:

52005	Spínač s vestavěnou kontrolkou ovládání zpětných vyhřívaných zrcátek
53300	Přepínač ovládání oken na straně řidiče
53302	Přepínač ovládání oken na straně spolujezdce
61126	Odpor uzavření datové sběrnice CAN
70402	Držák 4 pojistek
70602	Držák 6 pojistek
70605	Držák 6 pojistek
72021	Diagnostická (30ti kolíková) zásuvka vozidla
80000	Elektro-motor ovládání okna
85006	Vyhřívání a elektrické nastavování zpětného zrcátka (hlavní)
85008	Vyhřívání a elektrické nastavování zpětného zrcátka (širokoúhlé)
85010	Ovládání zpětných zrcátek
85011	Ovládání výběru a vyhřívání zpětných zrcátek
85023	Elektro-motor zámku dveří
86029	Elektronická řídící jednotka centrálního uzamykání dveří
86053	Modul lůžka (BM)
86053	Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller)
86116	Modul dveří řidiče (DDM)
86119	

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 28 Modul dveří spolujezdce PDM




LEGENDA:

- 52005 Spínač s vestavěnou kontrolkou ovládání zpětných vyhřívaných zrcátek
- 53302 Přepínač ovládání oken na straně spolujezdce
- 70603 Držák 6 pojistek
- 72021 Diagnostická (30ti kolíková) zásuvka vozidla
- 80000 Elektro-motor ovládání okna
- 85006 Vyhřívání a elektrické nastavování zpětného zrcátka (hlavní)
- 85007 Vyhřívání a elektrické nastavování zpětného zrcátka (přiblížovací)
- 85008 Vyhřívání a elektrické nastavování zpětného zrcátka (širokoúhlé)
- 85009 Vyhřívání předního zpětného zrcátka
- 85023 Elektro-motor zámku dveří
- 86116 Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller)
- 86120 Modul dveří spolujezdce (PDM)

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 30 Elektronická řídící jednotka VCM




Poznámky:

LEGENDA:

08000	Spouštěč
25200	Relé spouštění motoru
42608	Skupina bezpečnostních spínačů klimatizace
50005	Přístrojový panel s mikroprocesorem, ukazateli a kontrolkami
52502	Spínací skříňka
52324	Přepínač ovládání motorové brzdy
53501	Spínač brzdového pedálu
53507	Spínač signalizace zařazení redukovaných rychlostních stupňů
53508	Spínač světel zařazení zpětné rychlosti a znemožnění spuštění motoru
53511	Spínač signalizace sklopené kabiny
53512	Spínač zamezení spuštění motoru při uvolněné parkovací brzdě
53565	Spínač signalizace sešlápnutí brzdového pedálu pro řídící jednotku motoru
53606	Magnetický spínač spojkového válce k ochraně synchronizátorů mechanické převodovky
53607	Magnetický spínač spojkového válce pro řídící jednotku motoru
61126	Odpor uzavření datové sběrnice CAN
70058	Držák pro jednu pojistku 20 A
70402	Držák 4 pojistek
70403	Držák 4 pojistek
70605	Držák 6 pojistek
72021	Diagnostická (30ti kolíková) zásuvka vozidla
72069	Diagnostická (16ti kolíková) zásuvka OBD
78171	Elektro-magnetický ventil řazení dělicího převodu mechanické převodovky
78182	Elektro-magnetický ventil ochrany synchronizátorů mechanické převodovky
85131	Anténa imobilizéru
85140	Elektronická řídící jednotka systému SCR (DCU15)
85150	Elektronická řídící jednotka motoru
85152	Snímač polohy plynového pedálu
86116	Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller)
86132	Elektronická řídící jednotka vozidla (VCM)

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 30 Elektronická řídicí jednotka VCM



LEGENDA:

(pokračování)

ST14A

Nástavbářský konektor uvnitř kabiny


ST14B

Nástavbářský konektor uvnitř kabiny

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 31 Elektronická řídící jednotka EDC 7 (konektor B)




LEGENDA:

25222	Relé umožnění spuštění žhavení motoru
25737	Relé sepnutí elektro-magnetické spojky ventilátoru chlazení motoru
25900	Relé odpojovače baterií
50005	Přístrojový panel s mikroprocesorem, ukazateli a kontrolkami
53006	Spínač spouštění motoru z motorového prostoru
53007	Spínač vypínání motoru z motorového prostoru
61121	Odpor žhavení ve sběrači sání
70001	Držák 8 pojistek
70602	Držák 6 pojistek
72021	Diagnostická (30ti kolíková) zásuvka vozidla
84019B	Elektro-magnetická spojka ventilátoru chlazení motoru
85140	Elektronická řídící jednotka systému SCR (DCU15)
85150	Elektronická řídící jednotka motoru
85161	Snímač vlhkosti a teploty vzduchu v drzáku
86116	Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller)
86132	Elektronická řídící jednotka vozidla (VCM)
ST14B	Nástavbářský konektor uvnitř kabiny

Poznámky:


www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 32 Elektronická řídicí jednotka EDC 7 (konektory A/C, F2B)




www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 33 Elektronická řídící jednotka EDC 7 (konektory A/C, F3A a F3B)



www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 34 Elektronická řídící jednotka UDS (DCU15)




LEGENDA:

- | | |
|-------|---|
| 50005 | Přístrojový panel s mikroprocesorem, ukazateli a kontrolkami |
| 61150 | Odpor vyhřívání AdBlue na výstupu z filtru systému SCR |
| 70403 | Držák 4 pojistek |
| 72021 | Diagnostická (30ti kolíková) zásuvka vozidla |
| 78266 | Elektro-magnetický ventil dávkování AdBlue |
| 78267 | Elektro-magnetický ventil vyhřívání nádrže AdBlue |
| 85140 | Elektronická řídící jednotka systému SCR (DCU15) |
| 85141 | Snímač teploty na výstupu z katalyzátoru systému SCR |
| 85142 | Snímač hladiny a teploty AdBlue v nádrži systému SCR |
| 85143 | Snímač teploty na vstupu do katalyzátoru systému SCR |
| 85144 | Snímač oxidů dusíku systému SCR |
| 85150 | Elektronická řídící jednotka motoru |
| 85161 | Snímač vlhkosti a teploty vzduchu v držáku vzduchového filtru |
| 86116 | Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller) |
| 86128 | Elektronická řídící jednotka podvozku (MET) |
| 86132 | Elektronická řídící jednotka vozidla (VCM) |

Poznámky:


www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 35 Elektronická řídící jednotka MET (konektor A)




www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 36 Elektronická řídící jednotka MET (konektor P)




www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 37 Elektronická řídicí jednotka MET (konektor C)



www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 38 Datové sběrnice CAN IDB




LEGENDA:

40011	Elektronický tachograf
61126	Odpor uzavření datové sběrnice CAN
61147	Odpor systému ACC (přizpůsobovací tempomat)
68000	Rádio
70001	Držák 8 pojistek
70401	Držák 4 pojistek
70605	Držák 6 pojistek
86116	Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller)
86129	Modul ovládání rádia (MC-NET)
86130	Modul navigace
86131	Elektronická řídící jednotka telematických systémů
86132	Elektronická řídící jednotka vozidla (VCM)

Poznámky:


www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 39 Datové sběrnice CAN BCB



www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 40 Datové sběrnice CAN VDB



www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 41 Datové sběrnice CAN ECB

OBD


VCM

JUL UREA

EDC

LEGENDA:


- | | |
|-------|--|
| 72069 | Diagnostická (16ti kolíková) zásuvka OBD |
| 85140 | Elektronická řídící jednotka systému SCR (DCU15) |
| 85150 | Elektronická řídící jednotka motoru |
| 86132 | Elektronická řídící jednotka vozidla (VCM) |



Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 42 ECAS 4X2




LEGENDA:

- | | |
|-------|---|
| 40046 | Polohový snímač zadní nápravy |
| 42200 | Spínač signalizace závady na okruhu vzduchového |
| 42381 | Snímač tlaku vzduchové pružiny systému ECAS |
| 70605 | Držák 6 pojistek |
| 72021 | Diagnostická (30ti kolíková) zásuvka vozidla |
| 78243 | Elektro-magnetický ventil vzduchotlakého rozdělovače |
| 85065 | Dálkové ovládání nastavování výšky rámu s ovládáním zdvívání přídavné nápravy |
| 86023 | Elektronická řídící jednotka systému WABCO ECAS |
| 86116 | Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller) |
| 86128 | Elektronická řídící jednotka podvozku (MET) |
| ST14 | Nástavbářský konektor uvnitř kabiny (ECAS) |

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 43 ECAS 4x4




LEGENDA:

- 40046 Polohový snímač zadní nápravy
- 42200 Spínač signalizace závady na okruhu vzduchového
- 42381 Snímač tlaku vzduchové pružiny systému ECAS
- 70605 Držák 6 pojistek
- 72021 Diagnostická (30ti kolíková) zásuvka vozidla
- 78243 Elektro-magnetický ventil vzduchotlakého rozdělovače
- 85065 Dálkové ovládání nastavování výšky rámu s ovládáním zdvívání přídavné nápravy
- 86023 Elektronická řídící jednotka systému WABCO ECAS
- 86116 Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller)
- 86128 Elektronická řídící jednotka podvozku (MET)
- ST14 Nástavbářský konektor uvnitř kabiny (ECAS)

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 44 ABS




LEGENDA:

50005	Přístrojový panel s mikroprocesorem, ukazateli a kontrolkami
52056	Spínač s vestavěnou kontrolkou pro odstavení systému ASR
52057	Spínač s vestavěnou kontrolkou pro odstavení systému ABS
53501	Spínač brzdového pedálu
53565	Spínač signalizace sešlápnutí brzdového pedálu pro řídící jednotku motoru
54030	Pákový přepínač pod volantem se 4 funkcemi
70000	Držák 6 pojistek
70602	Držák 6 pojistek
70605	Držák 6 pojistek
72021	Diagnostická (30ti kolíková) zásuvka vozidla
78052	Elektro-magnetický ventil ABS
78053	Elektro-magnetický ventil ASR
86002	Spínač opotřebení brzdových destiček
86003	Spínač opotřebení brzd zadní nápravy
86116	Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller)
86123	Modul rozhraní ovládání na volantu (SWI)
86132	Elektronická řídící jednotka vozidla (VCM)
88000	Elektronická řídící jednotka ABS/ASR
88001	Indukční snímač ABS
88010	Bezpečnostní snímač navolení maximálního brzdění kol zadní nápravy (při závadě na okruhu přední nápravy ABS/EBL)

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 45 Vyhřívání a ventilace kabiny




LEGENDA:

12000	Elektro-motor ovládání oběhu (recirkulace) vzduchu
12015	Elektro-motor ovládání klapky nasávání vzduchu
25310	Relé ručně ovládané klimatizace
25322	Relé ručně ovládané klimatizace
25332	Relé ručně ovládané klimatizace
61137	Odpor proudového omezovače soustavy přídavného teplovodního topení
70001	Držák 8 pojistek
82000	Skupina ovládací elektrického vyuřívání kabiny
84000	Přídavné teplovodní topení
84005	Elektronická řídicí jednotka přídavného topení
86116	Elektronická řídicí jednotka kabiny (Body Controller)

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 46 Klimatizace s ručním ovládáním




LEGENDA:

- 12000 Elektro-motor ovládání oběhu (recirkulace) vzduchu
- 12015 Elektro-motor ovládání klapky nasávání vzduchu
- 25310 Relé ručně ovládané klimatizace
- 25322 Relé ručně ovládané klimatizace
- 25327 Relé ručně ovládané klimatizace
- 25332 Relé ručně ovládané klimatizace
- 25874 Relé ručně ovládané klimatizace
- 42608 Skupina bezpečnostních spínačů klimatizace
- 61137 Odpor proudového omezovače soustavy přídavného teplovodního topení
- 70001 Držák 8 pojistek
- 82000 Skupina ovládačů elektrického vyhřívání kabiny
- 84000 Přídavné teplovodní topení
- 84005 Elektronická řídící jednotka přídavného topení
- 84019 Elektro-magnetická spojka kompresoru klimatizace
- 86116 Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller)

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 47 Přídavné teplovodní topení s ručním ovládáním




LEGENDA:

25325	Relé přídavného teplovodního topení
25337	Relé přídavného teplovodního topení
52003	Spínač spuštění přídavného teplovzdušného topení
52013	Spínač spuštění přídavného teplovodního topení
61126	Odpor uzavření datové sběrnice CAN
70001	Držák 8 pojistek
72021	Diagnostická (30ti kolíková) zásuvka vozidla
78237	Elektro-magnetický ventil oběhu chladicí kapaliny
82000	Skupina ovládacích elektrického využívání kabiny
84000	Přídavné teplovodní topení
84005	Elektronická řídící jednotka přídavného topení
84006	Ovládací jednotka (časovač) přídavného topení
84009	Snímač vnitřní teploty vzduchu
84014	Přídavné podávací palivové čerpadlo
86053	Modul lůžka (BM)
86116	Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller)
86128	Elektronická řídící jednotka podvozku (MET)

Poznámky:


www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 48 Přídavné teplovzdušné topení s ručním ovládáním



www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 49 EuroTronic 2




LEGENDA:

- | | |
|-------|--|
| 22043 | Zvukový hlášič závady automatizované převodovky |
| 50005 | Přístrojový panel s mikroprocesorem, ukazateli a kontrolkami |
| 53068 | Spínač vyřazení do neutrálu automatizované převodovky |
| 53069 | Spínač řazení zpětných rychlostních stupňů automatizované převodovky |
| 53070 | Spínač řazení dopředných rychlostních stupňů automatizované převodovky |
| 53071 | Spínač volba programovatelného omezovače rychlosti (automatizovaná převodovka) |
| 54030 | Pákový přepínač pod volantem se 4 funkcemi |
| 70001 | Držák 8 pojistek |
| 72021 | Diagnostická (30ti kolíková) zásuvka vozidla |
| 86004 | Elektronická řídící jednotka automatizované převodovky |
| 86116 | Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller) |
| 86123 | Modul rozhraní ovládání na volantu (SWI) |
| 86132 | Elektronická řídící jednotka vozidla (VCM) |

Poznámky:


www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 50 Intarder ZF



www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 51 Elektronická řídící jednotka EM (vedlejší pohon)




LEGENDA:

42379	Spínač umožnění řazení vedlejšího pohonu převodovky
52070	Spínač řazení vedlejšího pohonu 2
52071	Spínač řazení vedlejšího pohonu 1
52220	Spínač řazení vedlejšího pohonu 3
53567	Spínač signalizace zařazení vedlejšího pohonu 2
53568	Spínač signalizace zařazení vedlejšího pohonu 1
70403	Držák 4 pojistek
70605	Držák 6 pojistek
72010	Zásuvka (15ti kolíková) elektrického připojení přípojných
72021	Diagnostická (30ti kolíková) zásuvka vozidla
72027	Výstupní svorkovnice nástavbářského modulu (EM)
78208	Elektro-magnetický ventil řazení celkového vedlejšího převodu
78245	Elektro-magnetický ventil vyřazení celkového vedlejšího převodu
78251	Elektro-magnetický ventil řazení vedlejšího pohonu 2
78252	Elektro-magnetický ventil řazení vedlejšího pohonu 1
86116	Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller)

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 52 Autorádio




LEGENDA:

61126	Odpor uzavření datové sběrnice CAN
68000	Rádio
68001	Reproduktor
68003	Zesilovač
68005	Měnič napětí 24 V/12 V
68007	Vysílačka
70001	Držák 8 pojistek
86053	Modul lůžka (BM)
86116	Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller)
86129	Modul ovládání rádia (MC-NET)

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 53 Odpojovač baterií (IGC)




LEGENDA:

03000	Alternátor
08000	Spouštěč
20000	Baterie
25903	Relé odpojovače baterií
40011	Elektronický tachograf
50005	Přístrojový panel s mikroprocesorem, ukazateli a kontrolkami
52502	Spinací skříňka
52600	Spínač odpojovače baterií
70000	Držák 6 pojistek
70058	Držák pro jednu pojistku 20 A
70403	Držák 4 pojistek
70605	Držák 6 pojistek
72006	Zásuvka (7mi kolíková) pro ABS/EBS připojného vozidla
72022	Svorkovnice (2 kolíky) pro spuštění motoru z vnějšku vozidla
72069	Diagnostická (16ti kolíková) zásuvka OBD
85140	Elektronická řídící jednotka systému SCR (DCU15)
86029	Elektronická řídící jednotka centrálního uzamykání dveří
86053	Modul lůžka (BM)
86116	Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller)
86128	Elektronická řídící jednotka podvozku (MET)
89000	Chladnička

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 54 Elektrický odpojovač baterií (TGC) pro normu ADR




LEGENDA:

03000	Alternátor
08000	Spouštěč
20000	Baterie
25901	Relé odpojovače baterií
40011	Elektronický tachograf
50005	Přístrojový panel s mikroprocesorem, ukazateli a kontrolkami
52029	Spínač ovládání elektrického bezpečnostního odpojovače baterie
52502	Spínací skříňka
70000	Držák 6 pojistek
70066	Držák pro jednu pojistku 1 A
70403	Držák 4 pojistek
70605	Držák 6 pojistek
72006	Zásuvka (7mi kolíková) pro ABS/EBS přípojného vozidla
72022	Svorkovnice (2 kolíky) pro spuštění motoru z vnějšku vozidla
72069	Diagnostická (16ti kolíková) zásuvka OBD
85140	Elektronická řídící jednotka systému SCR (DCU15)
86029	Elektronická řídící jednotka centrálního uzamykání dveří
86053	Modul lůžka (BM)
86116	Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller)
86128	Elektronická řídící jednotka podvozku (MET)
89000	Chladnička

Poznámky:

www.jaknatruck.cz
IVECO TRAKKER EURO 4/5

Schéma č.: 55 Elektrický odpojovač baterií (TGC) pro normu ADR



LEGENDA:

03000	Alternátor
08000	Spouštěč
20000	Baterie
25901	Relé odpojovače baterií
40011	Elektronický tachograf
50005	Přístrojový panel s mikroprocesorem, ukazateli a kontrolkami
52029	Spínací ovládání elektrického bezpečnostního odpojovače baterie
52502	Spínací skříňka
70000	Držák 6 pojistek
70058	Držák pro jednu pojistku 20 A
70403	Držák 4 pojistek
70605	Držák 6 pojistek
72006	Zásuvka (7mi kolíková) pro ABS/EBS přípojněho vozidla
72022	Svorkovnice (2 kolíky) pro spuštění motoru z vnějšku vozidla
72069	Diagnostická (16ti kolíková) zásuvka OBD
85140	Elektronická řídící jednotka systému SCR (DCU15)
86029	Elektronická řídící jednotka centrálního uzamykání dveří Modul lůžka (BM)
86053	Elektronická řídící jednotka podvozku (MET)
86116	Elektronická řídící jednotka kabiny (Body Controller)
86128	Elektronická řídící jednotka podvozku (MET)
89000	Chladnička

Poznámky: